

Onderhoud
en gebruik
**van uw
keuken**



keller

Onderhoud en gebruik

Een goede zorg en het juiste onderhoud zijn van belang om lang te kunnen genieten van een keuken én om ervoor te zorgen dat de garantiebepalingen van kracht blijven. Wij attenderen u daarom graag op onze voorschriften voor onderhoud en gebruik.

Zo heeft u lang plezier van een mooie keuken

- ✓ Verwijder beschermfolie tijdens of direct na montage.
- ✓ Gebruik voor het schoonmaken van de keukenelementen een mild, in water verdund, liefst ecologisch huishoudschoonmaakmiddel of een keukenreiniger.
- ✓ Gebruik een schone, zachte, niet pluizende, licht vochtige doek.
- ✓ Gebruik geen schuurmiddel, agressieve of industriële schoonmaakmiddelen, meubelpolish of boenwas, sanitairreinigers, schuursponsjes of staalwol en vooral geen stoomreinigers.
- ✓ Laat geen vochtige doek of dweil gedurende langere tijd op de kastbodems of -planken liggen. Zorg ervoor dat er geen water in de naden kan trekken. Maak de keukenelementen met een zachte doek droog na het schoonmaken.
- ✓ Voorkom overmatige vochtigheid en dampvorming door apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten onder hangkasten en wandplanken of door een openstaande vaatwasser of oven.
- ✓ Gebruik de afzuigkap tijdens het koken.
- ✓ Plaats nooit hete pannen of voorwerpen direct op het blad, gebruik hiervoor onderzettaars.
- ✓ Snijd etenswaren nooit direct op het werkblad, gebruik altijd een snijplank.

U vindt de voorschriften voor onderhoud & gebruik ook op onze website.



Melamine

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk gereinigd worden.

Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek. Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.



Ultra mat

Voor ultra mat geldt: laat vlekken niet indrogen. Verwijder deze meteen met veel water en indien nodig een in water opgeloste milde allesreiniger of groene zeep. Was de zeepresten na het schoonmaken met lauwwarm water af. Zorg dat u een schone doek gebruikt, omdat zand of stof krassen kunnen veroorzaken. Gebruik geen microvezeldoeken of wondersponzen, deze kunnen kleine schurende deeltjes bevatten.

Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek voor een streeploos effect en om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.



Hoogglans kunststof

Voor hoogglans geldt: laat vlekken niet indrogen. Verwijder deze meteen met veel water en indien nodig een in water opgeloste milde allesreiniger of groene zeep. Was de zeepresten na het schoonmaken met lauwwarm water af. Zorg dat u een schone doek gebruikt, omdat zand of stof krassen kunnen veroorzaken. Gebruik geen microvezeldoeken of wondersponzen, deze kunnen kleine schurende deeltjes bevatten.

Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek voor een streeploos effect en om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.





Kunststof ommanteld

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk gereinigd worden.

Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek. Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.

Hoogglanslak

Voor hoogglanslak geldt: laat vlekken niet indrogen. Verwijder deze meteen met veel water en indien nodig een in water opgeloste milde allesreiniger of groene zeep. Was de zeepresten na het schoonmaken met lauwwarm water af. Zorg dat u een schone doek gebruikt, omdat zand of stof krassen kunnen veroorzaken. Gebruik geen microvezeldoeken of wondersponzen, deze kunnen kleine schurende deeltjes bevatten.

Wrijf de deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek voor een streeploos effect en om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.



MDF gelakt

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk gereinigd worden.

Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek. Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.

Hout finer

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk worden gereinigd.

Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek of borstel. Wrijf in de richting van de houtstructuur, hierdoor wordt vuil uit de poriën geveegd. Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.



Rompen, planken en plinten

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk gereinigd worden.

Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek. Wrijf daarna meteen af met een zachte doek om te voorkomen dat er water via de naden of aan de onderzijde binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.



Massief hout

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk gereinigd worden.

Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek. Wrijf in de richting van de houtstructuur, hierdoor wordt vuil uit de poriën geveegd.

Wrijf de gereinigde deurtjes meteen daarna droog met een zachte doek om te voorkomen dat er water in de naden binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.





Regaalkasten

Regalen kunt u met normale, huishoudelijke schoonmaakmiddelen reinigen en met een droge doek nadrogen.

Het glas kan met milde schoonmaakmiddelen en normale glasreinigers worden schoongemaakt. Gebruik geen chemicaliën of sterk etsende middelen. Droog na met een zachte doek of zeem voor een streeploos resultaat.

Grepen en greeplijsten

Verwijder vlekken zo snel mogelijk. Er zijn substanties die niet meer volledig verwijderd kunnen worden wanneer ze niet onmiddellijk gereinigd worden.

Gebruik voor het schoonmaken een in water opgelost milde keuken- of allesreiniger en een zachte doek. Wrijf daarna meteen droog met een zachte doek om te voorkomen dat er water via de naden of boringen binnendringt, wat tot een zwelling zou kunnen leiden.



Denk aan het milieu

Keller Keukens staat voor mooi, bereikbaar, persoonlijk en alert. Dit zijn niet alleen merkwaarden, ze begeleiden ons in alle beslissingen die wij nemen. Ook als het gaat om het milieu. Immers, we willen nog decennia lang kunnen genieten van de natuur en deze mooi houden voor volgende generaties. Wij adviseren daarom de keukens op een milieuvriendelijke manier schoon te maken. De belangrijkste richtlijnen voor milieuvriendelijk schoonmaken zijn: niet teveel warm water gebruiken, schoonmaakmiddelen goed doseren, en bij voorkeur ecologische middelen gebruiken. Deze bevatten geen schadelijke of giftige stoffen.



Scharnieren

Het is voldoende als de meest gebruikte deuren of kleppen eens per jaar met olie worden behandeld. Een druppeltje olie op het scharnier is genoeg. Gebruik daarvoor conventionele fijne oliën zoals naaimachineolie. Gebruik geen dierlijke vetten.

Wanneer de fronten niet meer helemaal in lijn hangen, kunnen de scharnieren eenvoudig bijgesteld worden. U vindt onze montagehandleidingen op onze website.



Lades

De looprollen van de schuifladen en uittrekbare elementen zijn van hoogwaardig kunststof en mogen niet worden geolied.

Om de lades soepel te laten lopen moeten de geleiders vrij worden gehouden van vuil, vooral vuil in korrelvorm moet direct worden verwijderd.

Montagehandleidingen

U vindt onze montagehandleidingen op www.kellerkeukens.nl/service/montagehandleidingen

Of scan de QR code met uw smartphone:



Voorkom defecten en beschadigingen

De keukenelementen hebben niet alleen een goed onderhoud nodig, maar dienen ook met zorg gemonteerd en gebruikt te worden. Wij attenderen u op de volgende aandachtspunten.

Algemeen

De ruimte waar de keuken geplaatst wordt moet hiervoor bouwkundig geschikt zijn. Met name de wanden moeten geschikt zijn voor de montage van bovenkasten. Ook dienen hiervoor geschikte, door ons geleverde, bevestigingsmaterialen gebruikt te worden.

Gehard glas

Gehard glas is een zeer robuust materiaal, maar niet onbreekbaar. Bij overbelasting en beschadiging van randen en/of oppervlakken wordt het spanningsevenwicht in het glas verstoord, waardoor het glas kan breken. Vermijd ook harde stoten of klappen op het glas.

Hout

Hout is een natuurlijk materiaal. Ondanks zorgvuldige afwerking en een optimale oppervlakbescherming reageren massief houten onderdelen op sterke klimaatveranderingen met uitzetten en krimpen. Kleurveranderingen als gevolg van lichtinvloeden zijn ondanks stralenabsorberende lakeigenschappen niet te voorkomen. De ideale luchtvochtigheid bedraagt 45 - 70%. Zorg met luchtbevochtigingsapparaten of door goed te luchten voor een optimaal kamerklimaat. Gebruik ook altijd uw afzuigkap tijdens het koken.

Werkblad

Plaats nooit hete pannen of voorwerpen direct op het blad, gebruik hiervoor onderleggers. Gebruik altijd een snijplank bij het snijden van etenswaren.

Vaatwasser

De onderzijde van het werkblad wordt beschermd door de gemonteerde stoomkeerplaat, die bij de vaatwasser hoort. Wacht altijd zo lang als in de gebruiksaanwijzing van uw vaatwasser wordt geadviseerd voordat u de machine opent. Doe de klep in geen geval op een kier open wanneer er nog warme, vochtige lucht in de vaatwasser aanwezig is.

Waterkokers, koffiezetapparaten en andere kleine apparaten

Bij het gebruik van waterkokers, koffiezetapparaten en eierkokers komt stoom vrij. Plaats deze apparaten daarom niet onder meubelelementen zoals lichtlijsten of bovenkasten, de opstijgende stoom kan beschadigingen veroorzaken.

Oven

De hitte die bij het gebruik van een (combi)oven ontstaat, moet naar voren worden afgeleid. Houd de ovendeur gesloten als de oven heet is. Zet de deur niet op een kier tijdens of na gebruik, omdat stoom en hitte dan de meubelelementen kunnen beschadigen.

Zorgvuldig gebruik voorkomt defecten en beschadigingen



Keller keukens zijn volgens de nieuwste technieken geconstrueerd en gecontroleerd. Alle meubelen voldoen aan de Europese normen voor veiligheid en maatvoering DIN EN 14749 en DIN EN 1116.

Voor het gebruik van de keukenelementen gelden onderstaande maximale belastingen*.

Kastbodems

- Alle bodems en legplanken: 50kg/m²

Laden & Korven

Kastdiepte 340, 466, 566

- 300 t/m 600mm breed: 30 kg
- 800 t/m 1200mm breed: 50 kg

Kastdiepte 666

- 300 t/m 1200mm breed: 50 kg

Hoekonderkast met draaibodems

- 1/2 ronde draaibodems: 15 kg per draaibodem
- 3/4 ronde draaibodems: 20 kg per draaibodem
- Le Mans uitzwaibodems: 20 kg per draaibodem
- Magic Corner Interieur voorste manden: max 7 kg, achterste manden max 9 kg

Voorraad-onderkast

- Onderkast 150mm breed uittreksysteem met 2 plateaus: 12 kg
- Onderkast 200mm breed uittreksysteem met 2 plateaus: 20kg
- Onderkast 300mm breed uittreksysteem met 2 plateaus: 20kg

Voorraad-staande kast

- Hoge kast met Dispensa swing uittrekelement 300mm breed maximale belasting 70KG
- Hoge kast met Dispensa Swing uittrekelement 400mm breed maximale belasting 70KG

*Alle aangegeven maximale belastingen zijn statistisch d.w.z. deze belastingen zijn een gevolg van "een voorzichtig en passend neerleggen" van voorwerpen; niet "laten vallen", "gooien" of iets soortgelijks.



Let op de maximale belasting bij gebruik van de keuken

keller