

# Montage instructie LeMans / Fitting instruction LeMans


## 1

Voor het uitdraaien van de plateau's is het noodzakelijk dat de deur minimaal 90° kan openen.

**BELANGRIJK!** Bij het bepalen van de greeppositie zorgdragen dat de openingshoek groot genoeg blijft t.b.v. het uitdraaien van de plateau's.

To pull out the interior of the unit, it is vital that the door can be opened with a minimum of 90°.


**Notice!** Be aware on the opening angle when a handle (position) is determined to avoid clashing of handles / doors.



## 2

De uitzwaaibeweging van de draaiplateau's is afstelbaar door het aanslagblok te verdraaien.

Opening movement adjustable by the stop block.



## 3

Per plateau max. 20 kg belastbaar.

Max. load per shelf is 20 kg.

