



Montagevoorschrift OHCAR - OHCR / Adjustment instruction for OHCAR - OHCR


U mag de kast niet dragen aan het lagerhuis.
Don't lift or carry unit by cross member.




1.0



1.1




2.0




2.1

+/- 4 mm




2.2

+/- 4 mm




2.3

+/- 4 mm



3.0



3.1 Quaturis 70D

