

ONDERHOUDSADVIES CENTOTOP

CentoTop

CentoTop is een onderhoudsvriendelijk en duurzaam materiaal voor de keuken. Om het keukenblad mooi te houden is een juist gebruik en regelmatig reiniging noodzakelijk. Met onderstaande tips heb je jarenlang plezier van het keukenblad.

1 DAGELIJKS ONDERHOUD

Neem het keukenblad dagelijks af met een keukendoekje en een schoon sopje van wat afwasmiddel. Spoel wel altijd goed na met lauwwarm water en maak het keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Hierdoor worden resterend vuil en eventuele zeep- en waterresten geabsorbeerd.

Voor een optimaal resultaat kiest u voor de Evora Care Kit. De Evora Daily Cleaner is voor het dagelijks onderhoud. Spuit de Daily cleaner op het blad en laat deze 2-3 minuten inwerken. Afnemen met een vochtige doek en maak het blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

Periodiek onderhoud

Om gemakkelijk vuil en gebruikssporen te verwijderen, kun je ook de Evora Intensive Cleaner gebruiken, een speciale reiniger voor stenen werkbladen. Breng de Intensive Cleaner onverdund of verdund 1:5 aan met een niet krassende melaminespons. 5-10 minuten laten inwerken en afnemen met de Daily Cleaner of een vochtige doek. Spoel wel altijd goed na met lauwwarm water en maak het keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

Heeft het keukenblad een mat (honed of velvet) oppervlak?

Bij een mat (gezoet) oppervlak zijn vetvlekken en vingerafdrukken sneller te zien. Neem het keukenblad dan vaker af met een schoon sopje van wat afwasmiddel. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak het keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Hierdoor worden resterend vuil en eventuele zeep- en waterresten nog beter geabsorbeerd.

2 SPECIFIEKE VLEKKEN VERWIJDEREN

Vet, koffie/thee, rode wijn

(glimmende of bruine vlekken)
Laat de Evora Intensive Cleaner of een schoon sopje van wat afwasmiddel even inwerken totdat het vuil begint te reageren. Dan behandelen met een melaminespons. Maak deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor voldoende wrijving. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak het keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

Kalkvlekken

(doffe witte of bruine vlekken)
Laat de Intensive Cleaner even inwerken. Dan behandelen met een melaminespons. Maak deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor voldoende wrijving. Spoel na met lauwwarm water en droog weer grondig na met een stuk keukenpapier. Bij hardnekkige kalk kan gebruik gemaakt worden van een sanitair reiniger (art.nr 290131).

Inkt, verf, nicotine


Verwijder de ingetrokken vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift in eerste instantie met Intensive Cleaner onverdund. Laat dit 5 minuten inwerken. Dan behandelen met een melaminespons. Maak deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor voldoende wrijving. Wanneer dit onvoldoende resultaat geeft, kunt u ook gebruik maken van wasbenzine of terpentine. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier.

3 HARDNEKKIGE VLEKKEN VERWIJDEREN

Gebruik een melaminespons en een Evora Intensive Cleaner. Laat de Intensive Cleaner een paar minuten inwerken. Maak de melaminespons licht vochtig. Behandel hierbij altijd een ruimer oppervlak, intensief gebruik op een klein oppervlak kan namelijk tot een glansverschil leiden. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw keukenblad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Zijn de metaalstrepen, vlekken, kringen of krassen wel minder geworden, maar nog niet helemaal weg? Herhaal dit proces dan. Deze behandeling is niet voor het dagelijks onderhoud van je keukenblad!

Let op


- Gebruik voor reiniging van het oppervlak geen bleek of schuurmiddel, zoals CIF. Ze kunnen het bladoppervlak permanent beschadigen.
- Gebruik nooit harde schuurmiddelen zoals staalwol, schuurpapier of diamant. Ze kunnen het bladoppervlak permanent beschadigen!
- Bij marmer en (Belgisch) hardsteen NOOIT zure vloeistoffen en agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Ze beschadigen het oppervlak.



Evora Care kit

De Evora Care Kit is een set onderhoudsmiddelen, waarmee vuil en gebruikssporen gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

Scan de QR-code of ga naar <https://webwinkel.kellerkeukens.nl/composiet-onderhoudsset>



Meer informatie!

Wil je meer informatie over het onderhoud, schoonmaaktips of professionele cleaners bestellen? Scan dan de QR code.



Vloeistoffen nooit laten opdrogen. Laat vetten of voedingsmiddelen niet onnodig lang op het keukenblad liggen.



Gebruik altijd een onderzetter bij hete objecten.



Snijd nooit direct op het keukenblad, gebruik altijd een snijplank.



Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabbijt, kwast-, metaal- of ovenreinigers, chloor, gootsteen-ontstoppers of andere chemische middelen!



Bij een keukenblad met een structuur blijft meer vuil achter. Goed naspoelen met schoon water en droogwrijven zorgt ervoor dat er geen vuil achterblijft in de structuur van het oppervlak.